




Byta kylare på **VW**
SCIROCCO (53B) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW SCIROCCO (53B) 1.5, VW SCIROCCO (53B) 1.6, VW SCIROCCO (53B) 1.8

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

UTBYTE: KYLARE – VW SCIROCCO (53B). VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:



- Momentnyckel
- Hylsa nr.7
- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Skiftnyckel
- Vätske behållare
- Tratt
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: kylare – VW SCIROCCO (53B). Tips från AUTODOCs experter:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Kontrollera kylarvätskans skick och byt ut den vid behov.
- Notera: allt arbete med bilen – VW SCIROCCO (53B) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva loss kylvätskebehållarens lock.




4 Förbered en vätskebehållare.




5

Lossa kylvätskeslangens klämma. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



6

Ta loss kylvätskeslangen.




Utbyte: kylare – VW SCIROCCO (53B). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Varning! Kylvätska kan komma ut ur vattenpumpens kanaler och hölje.

7

Dränera kylmedlet från motorn.




Utbyte: kylare – VW SCIROCCO (53B). Proffsen rekommenderar:

- Varning! Kylvätskan kan vara mycket varm.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.
- Vänta tills kylarvätskan fullständigt har runnit ut ur dräneringshållet.


8

Koppla loss kontakten till motorns kylfläkt.




9

Skruva loss fästena på fläktens hölje. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




10


Ta bort fläktramen.




11 Koppla ur kontakten till kylvätskans temperatursensor.




12 Lossa kylvätskeslangens klämma. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



13 Ta loss kylvätskeslangen.




14 Skruva loss kylarens fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



15

Lossa kylvätskeslangens klämma. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.




16

Ta loss kylvätskeslangen.



17

Ta bort kylaren.



18

Skruva loss fästena på kylarens luftledare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




19

Ta bort kylarens luftledare.



20 Skruva loss temperaturgivaren för kylvätska. Använd en justerbar skiftnyckel.



21 Skruva i och dra åt temperaturgivaren för kylvätska. Använd en justerbar skiftnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 16 Nm vridmoment.



22 Installera kylarens luftledare.



23 Skruva i fästena på kylarens luftledare. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



24 Installera den nya kylaren.




25 Fäst kylvätskeslangen.




26 Säkra kylvätskeslangens klämma. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



27 Dra åt kylarens fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 14 Nm vridmoment.




28 Fäst kylvätskeslangarna.




29

Säkra kylvätskeslangens klämma. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.




30

Koppla i kontakten till kylvätskans temperatursensor.




31

Installera fläktramen.




32

Skruva i fästena på fläktens hölje. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



33

Koppla i kontakten till motorns kylfläkt.



34 Ta bort kylvätskebehållarens lock.

35 Sätt i tratten.




36 Häll kylvätska i kylvätskebehållaren.



Utbyte: kylare – VW SCIROCCO (53B). Tips från AUTODOC:

- Använd endast kylvätska som rekommenderas av tillverkaren.
- Kylvätskenivån ska ligga vid markeringen "MAX".
- Vänta tills luften går ur systemet.


37 Kör motorn i några minuter. Detta bör göras för att ta bort överbliven luft från kylsystemet och för att kontrollera att komponenterna fungerar som de ska.



38 Stäng av motorn.

39 Installera kylvätskebehållarens lock.

40 Skruva på kylvätskebehållarens lock.



41 Ta bort skärmskyddet.

42 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KYLARE: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.