



Byta bränslefilter på
AUDI A3 Cabriolet (8P7)
– utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – AUDI A3 CABRIOLET (8P7).
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Vätske behållare
- Stjärnskruvmejsel
- Kofot

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – AUDI A3 CABRIOLET (8P7). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna bränsleluckan.


2 Öppna tanklocket.

3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

4 Förbered en vätskebehållare.




5 Rengör fästena till bränsletillförselsröret. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringsprej.



6

Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret. Använd en kofot.



Utbyte: bränslefilter – AUDI A3 Cabriolet (8P7). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


7

Lossa på bränslefiltrets montering. Använd en Phillips skruvmejsel.




8

Avlägsna bränslefiltret.



9

Koppla ur bränslematarledningarna från bränslefiltret.



10 Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

11 Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.




12 Installera det nya bränslefiltret.




Utbyte: bränslefilter – AUDI A3 Cabriolet (8P7). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – AUDI A3 Cabriolet (8P7).

13 Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd en Phillips skruvmejsel.



14 Koppla bränslematarledningarna till bränslefiltret.



15 Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.



16 Sänk bilen.

17 Skruva fast tanklocket.

18 Stäng tankluckan.

Utbyte: bränslefilter – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Tips från AUTODOC:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

19 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

20 Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Proffsen rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.