



Byta bromsslang fram på
BMW 3 Coupe (E46) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Ci 3.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: BMW 3 Cabriolet (E46) 318Ci 2.0

UTBYTE: BROMSSLANG – BMW 3 COUPE (E46).
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 8
- Skiftnyckel Nr 10
- Skiftnyckel Nr 14
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromsluftare set
- Vätske behållare
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: bromsslang – BMW 3 Coupe (E46). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för höger och vänster Bromsslang på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: BROMSSLANG – BMW 3 COUPE (E46). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. BMW 3 Coupe (E46)


6

Ta bort hjulet.



7


Rengör det område där bromsslangen är kopplad till bromsok och till bromskrets röret. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsslang – BMW 3 Coupe (E46). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


8 Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.




9 Skruv loss bromsslängens fästelement. Använd kombinyckel Nr 14. Använd en spärrnyckel.



10 Lossa bromsslängen från stötdämparen.




11 Skruva loss fästelementet som ansluter bromsslängen till bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 10.




12 Skruva loss bromsslängen från bromsoket.




13 Skruva fast den nya bromsslängen på bromsocket.



14 Fäst bromsslängen på fjäderbenet.



15 Skruva fast bromsslängen på bromskrets röret.




16 Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsocket. Använd kombinyckel Nr 14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 22 Nm vridmoment.



- 17 Dra åt fästelementet som ansluter bromsslagen till bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 14 Nm vridmoment.




- 18 Rengör broms slangens monteringsplats på bromskrets röret. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsslang – BMW 3 Coupe (E46). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

- 19 Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 8.




20 Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.




21 Tryck flera gånger på bromspedalen för att ta bort luft från systemet.




22 Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 8.



23 Koppla loss bromsluftaren.




24 Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsslang – BMW 3 Coupe (E46). AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

25 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




26 Installera hjulet.



Utbyte: bromsslang – BMW 3 Coupe (E46). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

27 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




- 28 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



- 29 Ta bort domkrafter och kilarna.



- 30 Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.



- 31 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSLANG: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.