



Byta termostat på **Opel** **Corsa S93** – utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL KADETT B 1.2 S, (+ 185)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TERMOSTAT – OPEL CORSA S93. VERKTYG
DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Torxbit E10
- Spärrnyckel
- Verktåg för panelclips
- Clic-R-klammertång
- Tätningskrapa
- Tratt
- Vätske behållare
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: termostat – Opel Corsa S93. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera skicket på kylarvätskan varje gång du byter termostaten. Byt ut kylarvätskan om det behövs.
- Notera: allt arbete med bilen – Opel Corsa S93 – bör göras medan motorn är avstängd.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3

Skruva loss kylvätskebehållarens lock.



4

Hissa upp bilen.




Utbyte: termostat – Opel Corsa S93. Proffsen rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.


5

Rengör det nedre kylvätskerörets monteringsfäste. Använd allrengöringssprej.



6

Förbered en vätskebehållare.




7

Lossa kylvätskeslangens klämma. Använd Clic-R-klammertänger.



8

Ta loss kylvätskeslangen.



Utbyte: termostat – Opel Corsa S93. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Varning! Kylarvätska kan läcka ut från kylarens rör och från termostatens hölje.

9


Dränera kylmedlet från motorn.



Utbyte: termostat – Opel Corsa S93. Tips:

- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.


10 Fäst kylvätskeslangen.




11 Säkra kylvätskeslangens klämma. Använd Clic-R-klammertänger.




12 Sänk bilen.




13 Ta bort klämman på luftfiltrets insugsslang. Använd ett verktyg för panelclips.




14 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.




15 Rengör kylvätskeslangens anslutningar. Använd allrengöringssprej.



16 Lossa kylvätskeslangarnas klämmor. Använd Clic-R-klammertänger.



17 Ta loss kylvätskeslangen.




Utbyte: termostat – Opel Corsa S93. AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Kylarvätska kan läcka ut från kylarens rör och från termostatens hölje.


18 Täck över kylarslangen för att hindra smuts och främmande föremål från att ta sig in i systemet.




19 Rengör termostatens hölje. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.




20 Skruva loss fästena till termostatens hölje. Använd Torx E10. Använd en spärrnyckel.




21 Ta bort termostatens hölje tillsammans med termostaten.




22 Täck monteringsfästet till termostatens hölje med en mikrofiberduk, för att förhindra att smuts och andra främmande föremål kommer in i systemet.




23 Ta bort gummiremsan.



24 Rengör monteringsfästena till termostatsens hölje. Använd allrengöringsprej. Använd en tätningsskrapa.



25 Montera den nya termostatsens hölje tillsammans med termostaten.



26 Montera gummiremsan.


27 Dra åt fästena till termostatsens hölje. Använd Torx T10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 6 Nm vridmoment.



28 Fäst kylvätskeslangen.




29 Fäst kylvätskeslangarnas klämmor. Använd Clic-R-klammertänger.




30 Rengör kylvätskeslangens anslutningar. Använd allrengöringsprej.

31 Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.




32 Fäst klämman på luftfiltrets insugsslang.



33

Ta bort kylvätskebehållarens lock.




34

Sätt i tratten.



35

Häll kylvätska i kylvätskebehållaren.




Utbyte: termostat – Opel Corsa S93. Proffsen rekommenderar:

- Använd endast kylvätska som rekommenderas av tillverkaren.
- Kylvätskenivån ska ligga vid markeringen "MAX".
- Vänta tills luften går ur systemet.


36

Installera kylvätskebehållarens lock.

37 Skruva på kylvätskebehållarens lock.




38 Kör motorn i några minuter. Detta bör göras för att ta bort överbliven luft från kylsystemet och för att kontrollera att komponenterna fungerar som de ska.




39 Stäng av motorn.

40 Kontrollera kylmedelsnivån. Fyll på till erforderlig nivå om det behövs.



41 Ta bort skärmskyddet.



42

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

TERMOSTAT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL CORSA S93

TERMOSTAT FÖR OPEL: KÖP NU

TERMOSTAT FÖR OPEL CORSA S93: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.