



Byta torkarblad fram på  
**MERCEDES-BENZ**  
**SPRINTER 3-t**  
**Flak/chassi (903) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 308 D 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 312 D 2.9, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 314 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 314 NGT 2.3, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 314 2.3 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 316 CDI 2.7 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) 310 D 2.9 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 200 (210.035)

UTBYTE: TORKARBLAD – MERCEDES-BENZ SPRINTER  
3-T FLAK/CHASSI (903). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Platt Skruvmeisel

**Köp verktyg**

Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903).  
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrengöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Förbered de nya vindrutetorkarna.



2

Dra torkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.



**3** Tryck på klämman. Använd en plattmejsel.



**4** Ta bort torkarbladet från armen.



Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903). Tips från AUTODOC:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

**5** Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset. Använd en plattmejsel.



Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Flak/chassi (903).  
Proffsen rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

6

Sätt på tändningen.

7

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte. Bladen ska inte korsa eller krocka med vindrutetorkarens tätningar.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.