



Byta multirem på
MERCEDES-BENZ T1
Flak/chassi (601) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ T1 Flak/chassi (601) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Flak/chassi (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Flak/chassi (601) 210 D 2.8

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

UTBYTE: MULTIREM – MERCEDES-BENZ T1
FLAK/CHASSI (601). LISTA ÖVER VERKTYG DU
KOMMER BEHÖVA:



- Skiftnyckel Nr16
- 3/8" hylsnyckelförlängare
- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)


Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ T1 Flak/chassi (601). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: MULTIREM – MERCEDES-BENZ T1 FLAK/CHASSI (601). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3 Skruva loss remsträckarens fästbult. Använd kombinyckel Nr16 (2 delar).



4 Använd en hävstång med rätt diameter för att lossa sträckaren och ta bort fästbulten. Använd en 3/8" hylsnyckelförlängare.




5 Ta bort poly-V-bältet.



AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.


6 Montera Poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – MERCEDES-BENZ T1 Flak/chassi (601). Proffsen rekommenderar:


- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

7 Sätt tillbaka sträckaren i sitt ursprungliga läge och montera fästbulten. Använd en 3/8" hylsnyckelförlängare.




8

Skruva i remsträckarens fästbult. Använd kombinyckel Nr16 (2 delar).



9

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.




10

Stäng av motorn.

11

Ta bort skärmskyddet.



12

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.