



Byta torkarblad fram på
MERCEDES-BENZ VARIO
Skåp / kombi –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ VARIO Skåp / kombi 512 D 2.9 (667.351, 667.352, 667.353),
 MERCEDES-BENZ VARIO Skåp / kombi 612 D 2.9 (668.351, 668.352, 668.353),
 MERCEDES-BENZ VARIO Skåp / kombi 812 D 2.9 (670.351, 670.352, 670.353),
 MERCEDES-BENZ VARIO Skåp / kombi 815 D / 816 D 4.3 (670.351, 670.352,
 670.353), MERCEDES-BENZ VARIO Skåp / kombi 815 DA, 816 DA 4.3 4x4 (669.599,
 670.451, 670.452, 670.453), MERCEDES-BENZ VARIO Skåp / kombi 813 D / 814 D 4.3
 (670.351, 670.352, 670.353), MERCEDES-BENZ VARIO Skåp / kombi 813 DA, 814 DA
 4.2 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 200 (210.035)

UTBYTE: TORKARBLAD – MERCEDES-BENZ VARIO
SKÅP / KOMBI. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Platt Skruvmeisel

Köp verktyg

Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ VARIO Skåp / kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrengöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Notera: allt arbete med bilen – MERCEDES-BENZ VARIO Skåp / kombi – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Förbered de nya vindrutetorkarna.



2

Dra torkarmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.



3 Tryck på klämman. Använd en plattmejsel.



4 Ta bort torkarbladet från armen.



Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ VARIO Skåp / kombi. Tips från AUTODOC:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

5 Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset. Använd en plattmejsel.



Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ VARIO Skåp / kombi. Proffsen rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

6

Sätt på tändningen.

7

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte. Bladen ska inte korsa eller krocka med vindrutetorkarens tätningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.