



Byta torkarblad bak på  
**MERCEDES-BENZ VITO /**  
**MIXTO Skåp (W639) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 111 CDI (639.601, 639.603),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603,  
639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 115 CDI 4x4 (639.601,  
639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 126 (639.601,  
639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 123 (639.601),  
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639) 123 (639.601, 639.603, 639.605)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Observera att denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för denna bildel på en bil med liknande design.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 (168.033, 168.133)

Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TORKARBLAD – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO SKÅP (W639). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Förbered de nya vindrutetorkarna.



2

Dra torkararmen från fönsterglasets yta tills det tar stopp.



3

Vrid torkarbladen 90 grader.



**4**

Tryck på klämman.

**5**

Ta bort torkarbladet från armen.



#### Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639).

AUTODOC's experter rekommenderar:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

**6**

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.



Utbyte: torkarblad – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Skåp (W639). Tips från AUTODOC:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

7

Sätt på tändningen.



8

Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte.



**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.