



Byta stabilisatorstag fram
på **NISSAN Kubistar**
Skåpbil (X76) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

NISSAN Kubistar Skåpbil (X76) 1.5 dCi, NISSAN Kubistar Skåpbil (X76) 1.2, NISSAN Kubistar Skåpbil (X76) 1.2 16V, NISSAN Kubistar Skåpbil (X76) 1.6 16V, NISSAN Kubistar Skåpbil (X76) 1.5 dCi 70, NISSAN Kubistar Skåpbil (X76) dCi 85, NISSAN Kubistar Skåpbil (X76) 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V

UTBYTE: STABILISATORSTAG – NISSAN KUBISTAR
SKÅPBIL (X76). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Torxbit T45
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

Köp verktyg


AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på NISSAN Kubistar Skåpbil (X76) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – NISSAN KUBISTAR SKÅPBIL (X76).
ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:**


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: stabilisatorstag – NISSAN Kubistar Skåpbil (X76). Tips från AUTODOCs experter:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.



6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7

Skruva loss krängningshämmarens fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



8

Avlägsna krängningshämmlänken.



Utbyte: stabilisatorstag – NISSAN Kubistar Skåpbil (X76). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera krängningshämmlänkbussningarna. Byt ut vid behov.

9


Rengör stabilisatorlänkens alla fogar. Använd en stålborste. Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd WD-40 aerosol.




10 Installera nya stång och dra åt fästelementen.




11 Stötta krängningshämmaren. Använd en hydraulisk domkraft.



12 Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd Torx T45. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



13 Ta bort domkraften ifrån under krängningshämmaren.




Utbyte: stabilisatorstag – NISSAN Kubistar Skåpbil (X76). Tips:

- Rengör fälgens monteringsäte.

14

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. NISSAN Kubistar Skåpbil (X76)


15

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



16

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



17

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.