



Byta kupéfilter på
PEUGEOT 207 SW
Skåpbil / Kombi (WK_) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
PEUGEOT 207 SW Skåpbil / Kombi (WK_) 1.6 HDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UTBYTTE: KUPÉFILTER – PEUGEOT 207 SW SKÅPBIL /
KOMBI (WK_). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: kupéfilter – PEUGEOT 207 SW Skåpbil / Kombi (WK_). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – PEUGEOT 207 SW Skåpbil / Kombi (WK_).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 3 Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.



AUTODOC rekommenderar:

- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.

4 Tryck in kupéfiltrets fästklämmor för att öppna upp dem.



5 Ta ur alla filterpatroner.



6 Sätt på tändningen.

7 Stäng värmarens klaff.



8 Stäng av tändningen.

9 Rengör kabinfilterhuset och kåpan.



Utbyte: kupéfilter – PEUGEOT 207 SW Skåpbil / Kombi (WK_). Tips:

- Avlägsna försiktigt allt skräp från kupefilterhuset för att förhindra förorening i ventilationskanalen.

10

Installera nya filterpatroner.



AUTODOC rekommenderar:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- PEUGEOT 207 SW Skåpbil / Kombi (WK_) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa bildelar.

11

Tryck fast kupéfiltrets fästklämmor för att stänga.



- 12** Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



Utbyte: kupéfilter – PEUGEOT 207 SW Skåpbil / Kombi (WK_). Proffsen rekommenderar:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

- 13** Ta bort skärmskyddet.

- 14** Stäng motorhuven.

- 15** Sätt på tändningen. Värmarens klaff kommer automatiskt att återgå till dess normala läge.

- 16** Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

- 17** Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.