



Byta multirem på
PEUGEOT 307 SW
Skåpbil / Kombi (3E_,
3H_) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:
PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_) 2.0 HDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UTBYTE: MULTIREM – PEUGEOT 307 SW SKÅPBIL /
KOMBI (3E_, 3H_). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Skiftnyckel Nr15
- Skärmskydd
- Hjulcross

[Köp verktyg](#)

Utbyte: multirem – PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_). Tips från AUTODOCs experter:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: MULTIREM – PEUGEOT 307 SW SKÅPBIL / KOMBI (3E_, 3H_). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

4 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.



5 Ta bort poly-V-bältet.




Utbyte: multirem – PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_). Tips:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

6

Returnera spännaren till dess orginella position. Använd kombinyckel Nr 15.



7

Montera Poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – PEUGEOT 307 SW Skåpbil / Kombi (3E_, 3H_). Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.


8

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.




9

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.



10

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 15.



11

Sänk bilen.

12

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

13

Stäng av motorn.

14

Ta bort skärmskyddet.

15

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.