



Byta stötdämpare bak på  
**PEUGEOT PARTNER**  
**Skåp (5)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 1.8, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) Electric, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 1.6 HDi 75

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M\_) 1.9 D

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – PEUGEOT PARTNER SKÅP  
(5). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr24
- Hylsa nr.24
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

**Köp verktyg**


**Utbyte: stötdämpare – PEUGEOT PARTNER Skåp (5). Tips från AUTODOC:**

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – PEUGEOT PARTNER Skåp (5) – bör göras medan motorn är avstängd.

**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**

**1** Säkra bilen med kilar.

**2** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



**3** Hissa upp bilen.

**Utbyte: stötdämpare – PEUGEOT PARTNER Skåp (5). Proffsen rekommenderar:**

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.




### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
PEUGEOT PARTNER Skåp (5)


5

Ta bort hjulet.




6

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




7


Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**8** Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en spärrnyckel.




**9** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 24. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en spärrnyckel.



**10** Ta bort fixdubben.




**11** Avlägsna stötdämparen.




12

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




13

Behandla stötdämparens monteringssäten. Använd kopparpasta.



14

Lägg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.




Utbyte: stötdämpare – PEUGEOT PARTNER Skåp (5). Tips från AUTODOC:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

15

Installer fästningsbulten.



**AUTODOC rekommenderar:**

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.

**16**

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 24. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.




**17**

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



**18**

Ta bort stödet under den bakre axelbalken.




**AUTODOC rekommenderar:**


- Utbyte: stötdämpare – PEUGEOT PARTNER Skåp (5). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.




**19** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.




**20** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



**21** Behandla ytan där hjulfälg kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd keramiskt fett.



**22** Installera hjulet.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. PEUGEOT PARTNER Skåp (5)

**23** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



**24** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



**25** Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.