



Byta kupéfilter på  
**RENAULT Megane I**  
**Cabriolet (EA)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Megane I Cabriolet (EA) 1.6 e, RENAULT Megane I Cabriolet (EA) 2.0 16V,  
RENAULT Megane I Cabriolet (EA) 2.0, RENAULT Megane I Cabriolet (EA) 1.6 16V,  
RENAULT Megane I Cabriolet (EA) 2.0 i, RENAULT Megane I Cabriolet (EA) 1.4 16V,  
RENAULT Megane I Cabriolet (EA) 2.0 16V IDE

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2

UTBYTE: KUPÉFILTER – RENAULT MEGANE I  
CABRIOLET (EA). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Universal rengöringsspray
- Stjärnskruvmejsel
- Verktyg för panelclips
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: kupéfilter – RENAULT Megane I Cabriolet (EA). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: KUPÉFILTER – RENAULT MEGANE I CABRIOLET (EA). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Ta bort klämmorna på skyddet till torkardiket. Använd ett verktyg för panelclips.



**4** Avlägsna skyddet till torkardiket.



5

Lyft upp torkkardikets skydd.



6

Rengör kabinfilterhuset och kåpan. Använd allrengöringssprej.




7

Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd en Phillips skruvmejsel.



8

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – RENAULT Megane I Cabriolet (EA). För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.

9

Avlägsna filterdelen från filterhuset.




Utbyte: kupéfilter – RENAULT Megane I Cabriolet (EA). Tips från AUTODOC:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

10


Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – RENAULT Megane I Cabriolet (EA). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.


11 Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.




12 Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd en Phillips skruvmejsel.




13 Montera och säkra torkkardikets skydd.



14 Montera fästningarna för plastkåpan under vindrutan.



15 Montera skyddet på torkkardiket.





16 Sätt på tändningen.

17 Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18 Stäng av tändningen.

19 Ta bort skärmskyddet.

20 Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.