



Byta stötdämpare bak på

RENAULT MEGANE II

Sedan (LM0/1_) –

utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B), RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A), RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1F), RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.5 dCi (LM1E), RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.6 16V (LM1R, LM0C), RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_) 1.5 dCi (LM16)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – RENAULT MEGANE II
SEDAN (LM0/1_). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 18
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

Köp verktyg


Utbyte: stötdämpare – RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: STÖTDÄMPARE – RENAULT MEGANE II SEDAN (LM0/1_). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna bagageluckan.

2 Lyft upp den nedre klädseln i bagageutrymmet.



3 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



4

Säkra bilen med kilar.



5

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



6

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

7

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: stötdämpare – RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

8 Ta bort hjulet.




9 Skruva loss fästningarna för bakaxelns plastskydd. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



10 Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



11 Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.



12

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_)


13

Ta bort fixdubben. Använd hylsnyckel Nr16.



14

Avlägsna stötdämparen. Använd en kofot.



15

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




Utbyte: stötdämpare – RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_). Proffsen rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

16

Lägg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.




17

Montera fästningsbolten.



18

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.



19


Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.



- 20 Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 62 Nm vridmoment.



- 21 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

- 22 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



23

Skruva in fästningarna för bakaxelns plastskydd. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



24

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



25

Installera hjulet.




Utbyte: stötdämpare – RENAULT MEGANE II Sedan (LM0/1_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


26 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



27 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



28 Ta bort domkrafter och kilarna.



29 Lägg ned den nedre klädseln i bagageutrymmet.



30

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.