



Byta strålkastarlampor på
RENAULT Scénic I
(JA0/1, FA0) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.9 D (JA0J, FA0J)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: RENAULT MASTER II Skåp (FD) 2.2 dCI 90

UTBYTE: STRÅLKASTARE OCH GLÖDLAMPOR –
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). VERKTYG DU
BEHÖVER:



- Elspray

- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: strålkastare och glödlampor – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Proffsen rekommenderar:

- Proceduren för att byta glödlamporna i höger och vänster strålkastare är identisk.
- Byt glödlamporna i båda strålkastarna samtidigt.
- Allt arbete ska utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: STRÅLKASTARE OCH GLÖDLAMPOR – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett skärmskydd för att undvika att skada lacken eller bilens plastdelar.

3 Ta bort skyddskåpan på baksidan av strålkastaren.



4 Koppla loss kontakten till halvljus- och helljuslampan.



5

Vik undan hållarna till halvljus- och helljuslampan.



6

Ta bort halvljus- och helljuslampan.



7

Sätt i en ny halvljus- och helljuslampa i fästet.



8

Fäst halvljus- och helljuslampan med hållarna.



9

Behandla kontakten till halvljus- och helljuslampan. Använd elspray.



10

Anslut kontakten till halvljus- och helljuslampan.



11

Montera skyddskåpan på baksidan av strålkastaren.



12

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

14

Kontrollera att den nya delen fungerar som den ska.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STRÅLKASTARLAMPOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.