



Byta fjäderbenslagring  
bak på **SEAT Alhambra**  
**(710, 711)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Alhambra (710, 711) 1.4 TSI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TSI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Alhambra (710, 711) 1.8 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – SEAT ALHAMBRA  
(710, 711). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER  
BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Koppelpasta
- Hylsa nr.14
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.21
- Skiftnyckel Nr 14
- Skiftnyckel Nr 18
- Skiftnyckel Nr 21
- Kraftylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Skravstäd
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)


Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Alhambra (710, 711). AUTODOC rekommenderar:

- Tillvägagångssättet är det samma för monteringen av höger och vänster stötdämpare för bakre fjädringen.
- Båda monteringarna på bakre stötdämpare bör bytas ut samtidigt.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – SEAT ALHAMBRA (710, 711). TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruga av hjulbultarna.

## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. SEAT Alhambra (710, 711)

5

Ta bort hjulet.



6

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



7

Skruta loss fästningarna som kopplar länkarmen till den bakre styrspindeln. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



8

Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.



## Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Alhambra (710, 711). Tips från AUTODOCs experter:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

**9**


Avlägsna fjädern.

**10**

Skruta loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en trycknyckel.

**11**

Skruta loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



## Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Alhambra (710, 711). Tips:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

12

Avlägsna stötdämparen.

13

Greppa stötdämparen i ett skruvståd.



14

Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



15

Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr14.



16

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.



17

Montera det nya fästet, med dammskydd och gummibuffer på stötdämparen.



18

Justera stötdämparens fästen. Använd kombinyckel Nr14. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



19

Släpp skruvstådet och ta ut stötdämparen.



20

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.



#### AUTODOC rekommenderar:

- SEAT Alhambra (710, 711) – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

21

Dra åt stötdämpparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.+45°



#### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

22

Rengör fästena till stötdämpparen. Använd WD-40 aerosol.



23

Dra åt stötdämpparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 180 Nm vridmoment.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


24

Installera fjädern.



25

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



26

Dra ihop fästningar som kopplar länkarmen till bakre knutleden. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.+90°



## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

27

Avlägsna stödet underifrån bakre stången.



## AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Alhambra (710, 711). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

28

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



29

Installera hjulet.



Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Alhambra (710, 711). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

30

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



31

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



32

Ta bort domkrafter och kilarna.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.