



Byta bromsskivor bak på  
**TOYOTA Yaris III Skåpbil  
(XP13)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13) 1.3 VVTi (NSP130), TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13) 1.0 VVTi (KSP130), TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13) 1.4 D4d (NLP130), TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13) 1.5 VVTi (NSP131), TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13) 1.5 Hybrid (NHP130)

Ordnningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 VVT-i (SCP90\_)

## UTBYTE: BROMSSKIVOR – TOYOTA YARIS III SKÅPBIL (XP13). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.14
- Insex bit nr. H7
- Kraftyolsor för fälgar Nr21
- Spärrnyckel
- Bromskolvsvärktyg
- Kofot
- Hjulkloss

**Köp verktyg**

## AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13) – bör göras medan motorn är avstängd.

**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



4

Hissa upp bilen.

#### Utbyte: bromsskivor – TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13). Tips från AUTODOCs experter:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

5

Skruta av hjulbultarna.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13)

6

Ta bort hjulet.



7

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.



8

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.



9

Skruta loss bromsokets fästen. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



10

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.



Utbyte: bromsskivor – TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

11

Ta bort bromsbeläggen.



12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



13

Skruta loss fästena till bromsokshållaren. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.




14

Ta bort fästbultarna.



15

Avlägsna bromsokets anordning.



16

Avlägsna bromsskivan.



17

Rengör navet. Använd en stålborste.

18

Behandla kontaktytan. Använd keramiskt fett.



19

Installera bromsskivan.



20

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

21

Installera bromsokets anordning.



22

Montera fästningsbolten.



23

Dra åt fästena till bromsokshållaren. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 57 Nm vridmoment.



24

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

25

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvärktyg.



26

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



#### Utbyte: bromsskivor – TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

27

Installera bromsbeläggen.



**28**

Installera bromsoket och justera den.

**29**

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.

**30**

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

**31**

Installera bromsokets spärrfjäder.

**32**

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



33

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

34

Installera hjulet.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13)

35

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



36

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.



37

Ta bort domkrafter och kilarna.



#### Utbyte: bromsskivor – TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13). Tips från AUTODOC:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

38

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.