



Byta fjäderben fram på  
**VOLVO C70 II Cabriolet**  
**(542)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.0 D3, VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.0 D4, VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4, VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 i, VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.5 T5, VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 D5, VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.0 D, VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 D

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

**UTBYTE: FJÄDERBEN – VOLVO C70 II CABRIOLET (542).  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr15
- Skiftnyckel Nr18
- Skiftnyckel Nr21
- Krafthylsor №13
- Krafthylsor №15
- Krafthylsor №18
- Krafthylsor №21
- Insex bit nr. H5.
- Insex bit nr. H6.
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Stötdämparhylsa
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kullestragare
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: fjäderben – VOLVO C70 II Cabriolet (542). Tips från AUTODOC:


- Framvagnens båda fjäderben måste bytas ut samtidigt.
- Tillvägagångssättet för utbyte av fjäderben är det samma på den vänstra som på den högra sidan på främre upphängningens länkarm.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FJÄDERBEN – VOLVO C70 II CABRIOLET (542). TA FÖLJANDE STEG:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd WD-40 aerosol.




**4** Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.




5

Säkra bilen med kilar.




6

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



7

Lossa fästet från drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en trycknyckel.




8

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

9

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: fjäderben – VOLVO C70 II Cabriolet (542). Proffsen rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


**10** Ta bort hjulet.




**11** Ta bort fixdubben.




**12** Koppla loss ABS sensorns kabelfästelement.




**13** Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 14** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 15. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.




- 15** Avlägsna krängningshämmlänken.




- 16** Lossa bromsslängen från stötdämparen.




- 17** Rengör fästeheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




- 18** Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindel. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.



- 19** Rengör fästet som förbinder kullleden med styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 20** Skruva loss kullelets fästelement från styrspindel. Använd kombinyckel Nr 21.




- 21** Koppla loss kullelet från styrspindel. Använd en kulle avdragare.







**22** Koppla loss underarmen från styrspindeln.




**23** Avlägsna drivaxeln.




**24** Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.




**25** Lossa det lägre fästet förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd en specialhylssats för att avlägsna stötdämparen. Använd en spärrnyckel.




**26** Ta bort fixdubben.



**27** Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.




**28** Skruva loss toppsäten från stötdämparens montering.




Utbyte: fjäderben – VOLVO C70 II Cabriolet (542). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll fast fjäderbenet när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

**29** Avlägsna fjäderbenet.



**30** Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.




Utbyte: fjäderben – VOLVO C70 II Cabriolet (542). AUTODOC rekommenderar:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.


31

Komprimera fjädern.




32

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd hylsnyckel Nr18. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.



33

Avlägsna toppmonteringen från fjäderbenet tillsammans med monteringslagret.



34

Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderben – VOLVO C70 II Cabriolet (542). Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.


35

Lossa spiralfjädern.



36

Avlägsna fjädern.



37

Ta bort den gamla stötdämparen från den hydrauliska spiralfjäderkompressorn.



Utbyte: fjäderben – VOLVO C70 II Cabriolet (542). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


38

Montera den nya stötdämparen på den hydrauliska spiralfjäderkompressorn.




39

Installera fjädern på stötdämparen.




40

Komprimera fjädern.




41

Installera dammhylsan och stötstoppet på den nya stötdämparen.



**42** Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.



**43** Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd HEX Nr. H6. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.




**Utbyte: fjäderben – VOLVO C70 II Cabriolet (542). Tips:**

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.


**44** Sluta komprimera fjädern.




**45** Ta bort det monterade fjäderbenet.



**46** Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.



**47** Skruva loss toppfästen från stötdämparmonteringen. Dra inte åt den.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar fast fästbultarna. VOLVO C70 II Cabriolet (542)


**48** Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**49** Justera fjäderbenet på styrspindeln.



**50** Installer fästningsbulten. Använd hylsnyckel Nr15.




**51** Avlägsna stöder under styrspindel.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: fjäderben – VOLVO C70 II Cabriolet (542). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

**52** Rengör krysskilarna på drivaxelns drivknut. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**53** Installera drivaxeln.





54

Rengör kullebens monteringsyta. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




55

Koppla kullet till styrspindel. Koppla tillbaka nedre stängen till styrspindel.



56

Dra åt kulletets fästelement. Använd kombinyckel Nr 21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.




57

Skruva fast fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindel. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

58


Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindel. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.




**59** Fäst bromsslangen på fjäderbenet.




**60** Installera den tvärgående krängningshämmlänken.




**61** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 15. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.



**62** Anslut tillbaka fästelementen till ABS sensorns kabel till fjäderstöttan.




**63** Montera och dra åt drivaxelbulten. Använd hylsnyckel Nr13.




**64** Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

**65** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




**66** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


**67** Installera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**


- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VOLVO C70 II Cabriolet (542)

**68** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




**69** Sänk bilen.

**70** Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



**71** Behandla stötdämpar fästena. Behandla stötdämparstången. Använd kopparpasta.



**72** Dra åt skruvarna som håller fast drivaxeln med hjulnavet. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.+90°



## AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

73

Skruva in hjulets bultar i ett korsmönster. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



74


Ta bort skärmskyddet.

75

Stäng motorhuven.

76

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.