



Byta motorolja och filter
på **Mazda 3 BK** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MAZDA 121 I Hatchback (DA) 1.1, MAZDA 121 I Hatchback (DA) 1.3, MAZDA 323 I Kombi (FA4) 1.5, MAZDA 323 II Sedan (BD) 1.5, MAZDA 323 II Hatchback (BD) 1.5, MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.1, MAZDA 323 III Sedan (BF) 1.3, MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.5, MAZDA 323 III Sedan (BF) 1.5, MAZDA 323 III Sedan (BF) 1.6 GT, MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.6 GT, MAZDA 323 III Kombi (BW) 1.6, MAZDA 323 III Kombi (BW) 1.6 4x4, MAZDA 323 S IV Sedan (BG) 1.3, MAZDA 323 S IV Sedan (BG) 1.3 16V, (+ 99)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – MAZDA 3 BK.
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.19
- Oljefilteravdragare 65/14F
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Tratt
- Spilloljedunk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: motorolja och filter – Mazda 3 BK. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Notera: allt arbete med bilen – Mazda 3 BK – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



Utbyte: motorolja och filter – Mazda 3 BK. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


2

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.




3

Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.



4

Dränera den använda oljan.



Utbyte: motorolja och filter – Mazda 3 BK. Proffsen rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshållet.

5 Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.



6 Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.




7 Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

8 Skruva loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 65/14F. Använd en spärrnyckel.




9 Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.



10 Rengör oljefilter sätet.

11

Skruva fast det nya filtret på sin plats. Använd hylsnyckel 65/14F. Använd en spärrnyckel.



12

Sänk bilen.



13

Öppna motorhuven.



14


Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

15

Skruva loss olje påfyllningslocket.

16

Avlägsna oljepåfyllningslocket.



17 Sätt i tratten.


18 Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 3.9 l.



Utbyte: motorolja och filter – Mazda 3 BK. Tips:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.


19 Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

20 Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.



21 Dra åt olje påfyllningslocket.

22 Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.



23 Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

24 Ta bort skärmskyddet.

25 Stäng motorhuven.



Utbyte: motorolja och filter – Mazda 3 BK. Tips från AUTODOCs experter:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MAZDA

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR MAZDA 3 BK](#)[OLJEFILTER FÖR MAZDA: KÖP NU](#)[OLJEFILTER FÖR MAZDA 3 BK: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.