



Byta bränslefilter på **Ford**
Mondeo BWY –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) ST220, FORD MONDEO III Kombi (BWY) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 1.8 SCi, (+ 10)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – FORD MONDEO BWY.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.8
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Rundtång
- Bränslelednings tång
- Vätske behållare


KÖP VERKTYG

Utbyte: bränslefilter – Ford Mondeo BWY. AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – FORD MONDEO BWY. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



2 Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringsprej.




3 Förbered en vätskebehållare.



4

Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd en rundtång. Använd en plattmejsel.




Utbyte: bränslefilter – Ford Mondeo BWY. Tips:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


5

Skruva loss fästbultarna från bränslefilterets hållare. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



6

Avlägsna luftfiltret ihop med dess hållare.



7

Skruva loss bränslefilterfästet. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.




8

Avlägsna bränslefiltret.



9

Installera det nya bränslefiltret.




AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Ford Mondeo BWY – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.


10

Skruva i bränslefilterets monteringsfäste. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.




11

Installera det nya bränslefiltret ihop med dess hållare.




12

Skruva fast fästbultarna på bränslefilterets hållare. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.



13

Koppla bränsleledningarna till bränslefiltret och lås fast fästklippen.



14


Ta bort vätskebehållaren under bränslefiltret.

15 Sänk bilen.

Utbyte: bränslefilter – Ford Mondeo BWY. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

16 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



17 Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – Ford Mondeo BWY. Tips från AUTODOC:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD MONDEO BWY

BRÄNSLEFILTER FÖR FORD: KÖP NU

**BRÄNSLEFILTER FÖR FORD MONDEO BWY: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.