




Byta tändstift på **Audi A4
B5 sedan** – utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8, (+ 14)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – AUDI A4 B5 SEDAN. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Momentnyckel
- Tändstiftshylsa nr.16
- Insex bit Nr. H5
- Spärnyckel
- Kniptång
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: tändstift – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – AUDI A4 B5 SEDAN. TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.



4

Avlägsna motorkåpan.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – Audi A4 B5 sedan. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

5

Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna. Använd hovtång.



Utbyte: tändstift – Audi A4 B5 sedan. Tips:


- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.

6

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

7

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.




8

Ta ut tändstiften.




9

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.




10

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.



- 11** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



Utbyte: tändstift – Audi A4 B5 sedan. Tips från AUTODOC:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

- 12** Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Använd hovtång. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



Utbyte: tändstift – Audi A4 B5 sedan. Tips från AUTODOCs experter:

- Följ ordningen för installationen.

13

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.



14

Stäng av motorn.

15

Installera motorkåpan och säkra den.




Utbyte: tändstift – Audi A4 B5 sedan. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: tändstift – Audi A4 B5 sedan. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.


16

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.




17

Ta bort skärmskyddet.



18

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B5 SEDAN

TÄNDSTIFT FÖR AUDI: KÖP NU

**TÄNDSTIFT FÖR AUDI A4 B5 SEDAN: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.