



Byta luftfilter på **Audi A4  
B7 Avant** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – AUDI A4 B7 AVANT. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Platt Skruvmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd


**KÖP VERKTYG**

Utbyte: luftfilter – Audi A4 B7 Avant. Tips från AUTODOC:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: LUFTFILTER – AUDI A4 B7 AVANT. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1 Öppna motorhuven.




2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.




3 Ta bort luftfilterkanalen ifrån luftfilterhuset.




4 Lossa på luftintagets fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel.




5 Ta bort luftfilterkanalen ifrån luftfilterhuset.



6 Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd en plattmejsel.



7 Avlägsna luftinsugningsröret.




8 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.



9 Lyft upp locket från luftfilterhuset lite.

10 Avlägsna filterdelen från filterhuset.




11 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

### Utbyte: luftfilter – Audi A4 B7 Avant. Proffsen rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

12 Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: luftfilter – Audi A4 B7 Avant. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


**13**

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



**14**

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.




**15**

Installera luftinsugningsröret och säkra den.

**16**


Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd en plattmejsel.






**17**

Montera luftkanal huset.

**18**


Säkra fästningarna för luftfilterkanalen. Använd en Phillips skruvmejsel.

**19**

Montera luftkanal huset.

**20**

Ta bort skärmskyddet.





21

Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR AUDI**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR AUDI A4 B7 AVANT**

**LUFTFILTER FÖR AUDI: KÖP NU**

**LUFTFILTER FÖR AUDI A4 B7 AVANT: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.