



Byta luftfilter på **Seat Ibiza 6L1** – utbytesguide

VIDEOGUIDE




ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – SEAT IBIZA 6L1. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:

- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd
- Microfiberduk

[KÖP VERKTYG](#)

Utbyte: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Seat Ibiza 6L1 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

På höger sida: lossa PCV-ventilslangen från motorkåpan.



4

Avlägsna motorkåpan. Luftfilterhuset är integrerad i motorhuven.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.

5

Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.



6

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.



7

Ta av filterlocket.



8

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



9

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



Utbyte: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finns) med en ren trasa.

10

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tight till huset.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

11

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



12

Skruta i fästsksruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skravmejsel.




13

Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.



14

Installera motorkåpan och säkra den. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



Utbyte: luftfilter – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC rekommenderar:

- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.
- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.

15

På höger sida: fäst PCV-ventilslangen på motorkåpan.



16

Ta bort skärmskyddet.



17

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR SEAT

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR SEAT IBIZA 6L1

LUFTFILTER FÖR SEAT: KÖP NU

LUFTFILTER FÖR SEAT IBIZA 6L1: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.