



Byta luftfilter på **Honda**  
**Insight ZE2\_ZE3** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA Jazz III Hatchback (GE\_, GG\_, GP\_, ZA\_) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA INSIGHT (ZE\_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3.  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



• Microfiberduk

• Skärmskydd

[KÖP VERKTYG](#)

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: luftfilter – Honda Insight ZE2\_ZE3. Ignorera inte tillverkarens specificerade underhållsschema, rekommendationer och krav för användning av bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: LUFTFILTER – HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:**


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.



4 Ta av filterlocket.




5 Avlägsna filterdelen från filterhuset.



6 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



7 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.




Utbyte: luftfilter – Honda Insight ZE2\_ZE3. Tips från AUTODOC:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.


8

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.



9

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: luftfilter – Honda Insight ZE2\_ZE3. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Honda Insight ZE2\_ZE3.



**10** Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



**11** Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.



**12** Ta bort skärmskyddet.



**13** Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**



**VÄLJ DELAR FÖR HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3**

**LUFTFILTER FÖR HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3: KÖP NU**

**LUFTFILTER FÖR HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.