




Så här byter du EGR
ventil på bilen?

VIDEOGUIDE



VERKTYG SOM BEHÖVS:




- Stålbörste
- WD-40-spray
- U-ringnyckel
- Slaghylsa
- Torxbit
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Observera!

- Förorenat bränsle, motorolja i cylindrarnas förbränningskammare och felaktig bränsleluftblandning orsakar föroreningar i avgasåterledningsventilen, vilket kan leda till att den slutar fungera.


- 1 För att kunna rengöra eller byta ut din EGR-ventil, se efter i din bils reparationsmanual var den är placerad och vilka komponenter du behöver ta bort för att komma åt ventilen.



Viktigt!

- I vissa bilar är ventilen inte blockerad av andra delar medan det i andra är nödvändigt att ta bort motorkåpan, gasspjällhus och luftfilterslang med hölje.


- 2 Koppla bort batteriets minuspol.




3 Koppla loss kontakten, slangar och rör från ventilhuset.




4 Skruva loss ventilens fästen och ta bort den.



5 Ta bort smuts från ventilens monteringsfäste med hjälp av rengöringsmedel och en trasa.



6 Byt ut EGR-ventilens packning.



7 Återmontera ventilen.



AUTODOC rekommenderar:

- Använd en momentnyckel för att dra åt fästena och se till att använda det åtdragningsmoment som specificeras av biltillverkaren.


8

Återanslut alla kontakter, slangar och rör, och återmontera alla delar som tagits bort.




9

Återanslut batteripolen.



10

Återställ de diagnostiska felkoderna och justera EGR-ventilen enligt biltillverkarens instruktioner.



AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

EGR VENTIL: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.