



Byta ABS givare fram på
VAUXHALL Vivaro
Minibuss (J7) –
utbytesguide

EN LIKANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

A collection of various hand tools and automotive parts neatly arranged on a grey pegboard. The tools include a large hammer with a wooden handle, a screwdriver with a black handle, a wrench, a ratchet, a brush, a spray can, and several small metal components.

- ## Köp verktyg

Utbyte: ABS givare – VAUXHALL Vivaro Minibuss (J7). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete ska utföras med motorn avstängd.

UTBYTE: ABS GIVARE – VAUXHALL VIVARO MINIBUSS (J7). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Säkra hjulen med stoppklossar.

2 Lossa hjulbultarna. Använd en 19 mm hjulmutterhylsa. Använd en hjulmutternyckel.



3 Hissa upp fordonet.

Varning!

- Se till att bilen står på en hård och plan yta om du använder en domkraft.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva loss hjulbultarna.




Utbyte: ABS givare – VAUXHALL Vivaro Minibuss (J7). Proffsen rekommenderar:

- För att undvika skador, håll upp hjulet när du lossar bultarna.

5

Ta bort hjulet.




6

Avlägsna ABS-sensorn.




7

Koppla loss kablarna till ABS-sensorn.



8

Lossa fordonskontakten från ABS-sensorns kontakt.




9

Ta bort ABS-sensorns kontaktdon från dess fäste på fordonet. Använd en spårskruvmejsel.




10

Smörj ABS-sensorns fordonskontakt. Använd elspray.




11

Fäst ABS-sensorns kontaktdon i dess fäste på fordonet.



12

Anslut fordonets kontakt till ABS-sensorns kontakt.




13

Säkra ABS-sensorns kabeldragning.



14

Montera ABS-sensorn.



15

Rengör fälgens monteringsyta. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.



16

Smörj bromsskivans anliggningsyta mot fälgen. Använd keramiskt fett.



17

Montera hjulet.



Utbyte: ABS givare – VAUXHALL Vivaro Minibuss (J7). Tips från AUTODOC:

- För att undvika skador, håll upp hjulet när du skruvar i bultarna.


18

Skruva i hjulbultarna. Använd en 19 mm hjulmutterhylsa. Använd en spärrnyckel.




19

Sänk ner bilen och dra åt hjulbultarna i ett kryssmönster. Använd en 19 mm hjulmutterhylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 142 Nm.



20

Ta bort domkraften, pallbockarna och stoppklossarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

ABS GIVARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.